

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/bateria-do-acer-aspire-es1-v3-2200-mah-25-wh-11-4-volt-p-17935.html>



Bateria do Acer Aspire ES1, V3 2200 mAh (25 Wh) 11.4 Volt

Cena brutto	134,00 zł
Cena netto	108,94 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AZMITNBACER0024
Kod producenta	5BM354

Opis produktu

Wysoka jakość w rozsądnej cenie, bezpieczeństwo i ekologia to cechy **baterii MITSU**, które doceniły już tysiące Europejczyków, głównie w Polsce, Czechach i na Słowacji. Jest ona efektem połączenia najlepszych komponentów z dbałością o każdy etap procesu produkcji, wsparcią nieustanną kontrolą jakości, a także naciskiem na bezpieczeństwo urządzenia.

MITSU to:

- Wysokiej klasy, sprawdzone, ekologiczne ogniwa litowo-jonowe klasy A,
- **Rzeczywista deklarowana pojemność**,
- Znacznie wolniejszy spadek nominalnej pojemności w porównaniu do innych tańszych zamienników,
- Niska podatność na samoistne rozładowania,
- **Brak efektu pamięci**,
- Fabryczne zabezpieczenia przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem, a także przed przepięciem OVP, przegrzaniem OTP, zwarcie SCP i przeciążeniem prądowym OCP,
- Niezawodny i długotrwały czas między kolejnymi cyklami ładowania,
- **6-stopniowa kontrola jakości**.

Kupując ten akumulator do laptopa masz także pewność, że jednocześnie **dbasz o środowisko naturalne**. Producent ściśle współpracuje z organizacjami zajmującymi się szeroko pojętą edukacją ekologiczną, wspierającymi selektywną zbiórkę oraz maksymalny odzysk odpadów.

Baterie MITSU to produkty opatrzone certyfikatami **CE, ROHS** oraz **ISO9001**.

Liczba komór (baterie):	4
Napięcie:	11.4
Pasuje do:	Acer seria AspireE3-111, E3-112, E3-112M, ES1-511, ES1-512, V3-111, V3-111P, V5-122, V5-122P, V5-132, V5-132P, seria Aspire 3 A315-55G, A315-55G-303W, A315-55G-3046, A315-55G-317H, A315-55G-318X, A315-55G-31GJ, A315-55G-31HA, A315-55G-32G8, A315-55G-33B7, A315-55G-33GJ, A315-55G-33QZ, A315-55G-344A, A315-55G-34AV, A315-55G-34G1, A315-55G-34QS, A315-55G-34UB, A315-55G-34XP, A315-55G-3538, A315-55G-35SP, A315-55G-35V5, A315-55G-37MU, A315-55G-37QB, A315-55G-37W5, A315-55G-3830, A315-55G-388L, A315-55G-3895, A315-55G-38SA, A315-55G-3983, A315-55G-399C, A315-55G-39EY, A315-55G-39GT, A315-55G-39KH, A315-55G-39VG, A315-55G-39X8, A315-55G-500G, A315-55G-503L, A315-55G-505H, A315-55G-506Q, A315-55G-5084,

A315-55G-508V, A315-55G-50GZ, A315-55G-513L, A315-55G-517D, A315-55G-51JH, A315-55G-51KL, A315-55G-51PG, A315-55G-51PM, A315-55G-51S3, A315-55G-51S5, A315-55G-51W1, A315-55G-51WR, A315-55G-525Q, A315-55G-5296, A315-55G-52H0, A315-55G-52KU, A315-55G-52M9, A315-55G-52VZ, A315-55G-52YJ, A315-55G-53EM, A315-55G-541P, A315-55G-541R, A315-55G-549B, A315-55G-54BN, A315-55G-54V9, A315-55G-54VK, A315-55G-550A, A315-55G-550G, A315-55G-5512, A315-55G-55P4, A315-55G-55VH, A315-55G-5646, A315-55G-5654, A315-55G-565J, A315-55G-5672, A315-55G-56F9, A315-55G-56GP, A315-55G-56K3, A315-55G-56PW, A315-55G-57B4, A315-55G-57HL, A315-55G-57M4, A315-55G-57MF, A315-55G-57WH, A315-55G-57Y3, A315-55G-581M, A315-55G-584K, A315-55G-5850, A315-55G-5851, A315-55G-58BR, A315-55G-58EA, A315-55G-58QC, A315-55G-5917, A315-55G-59AE, A315-55G-59D0, A315-55G-59DO, A315-55G-59EJ, A315-55G-59VW, A315-55G-59XE, A315-55G-59ZU, A315-55G-7074, A315-55G-7075, A315-55G-71BP, A315-55G-71MP, A315-55G-71QV, A315-55G-71X0, A315-55G-71X3, A315-55G-722Z, A315-55G-72CJ, A315-55G-731K, A315-55G-73N2, A315-55G-73N7, A315-55G-7484, A315-55G-74LX, A315-55G-74RR, A315-55G-754D, A315-55G-7570, A315-55G-75M9, A315-55G-75N3, A315-55G-75SM, A315-55G-765G, A315-55G-7698, A315-55G-76AB, A315-55G-76BP, A315-55G-76C4, A315-55G-76HK, A315-55G-76LY, A315-55G-76YB, A315-55G-77K7, A315-55G-78A3, A315-55G-79LN, A315-55G-79XZ, A315-55KG, A315-55KG-30EZ, A315-55KG-317M, A315-55KG-319V, A315-55KG-31E4, A315-55KG-323P, A315-55KG-32KS, A315-55KG-32NA, A315-55KG-32PK, A315-55KG-33CY, A315-55KG-34J2, A315-55KG-34J6, A315-55KG-34W9, A315-55KG-351C, A315-55KG-35FC, A315-55KG-367X, A315-55KG-36RD, A315-55KG-36WE, A315-55KG-37ED, A315-55KG-389C, A315-55KG-38C9, E 11 ES1-111, E 11 ES1-111-C1MX, E 11 ES1-111-C56A, E 11 ES1-111M, E 11 ES1-111M-C0FQ, E 11 ES1-111M-C3CP, E 11 ES1-111M-C40S, E 11 ES1-111M-C7DE, E 11 ES1-111M-C9LS, E 11 ES1-111M-C9VZ, E 11 ES1-111M-P156, E 11 ES1-111M-P2YU, E 11 ES1-131, E 11 ES1-131-C4ZS, E 11 ES1-131-C595, E 11 ES1-131-C7R8, E 11 ES1-131-C8RL, E 11 ES1-131-P5CX, E 11 ES1-131-P7WN, E11 ES1-111, E11 ES1-111M, E11 ES1-131, E15 ES1-512, E15 ES1-520, ES 13 ES1-331, ES 13 ES1-331-C0YK, ES 13 ES1-331-C1PP, ES 13 ES1-331-C40S, ES 13 ES1-331-C498, ES 13 ES1-331-C4EY, ES 13 ES1-331-C4KJ, ES 13 ES1-331-C4UU, ES 13 ES1-331-C4Z1, ES 13 ES1-331-C5D0, ES 13 ES1-331-C5KL, ES 13 ES1-331-C6S6, ES 13 ES1-331-C7SU, ES 13 ES1-331-C82S, ES 13 ES1-331-C8H3, ES 13 ES1-331-C8XF, ES 13 ES1-331-C985, ES 13 ES1-331-C9LG, ES 13 ES1-331-P05L, ES 13 ES1-331-P345, ES 13 ES1-331-P3A5, ES 13 ES1-331-P3ZE, ES 13 ES1-331-P4C1, ES 13 ES1-331-P4HL, ES 13 ES1-331-P5S0, ES 13 ES1-331-P7AG, ES 15, ES 15 ES1-520, ES 15 ES1-520-31S4, ES 15 ES1-520-32BE, ES 15 ES1-520-37C7, ES 15 ES1-520-37LW, ES 15 ES1-520-38YV, ES 15 ES1-520-39SQ, ES 15 ES1-520-54E9, ES 15 ES1-520-54GN, ES 15 ES1-521, ES 15 ES1-521-21P7, ES 15 ES1-521-25Q6, ES 15 ES1-521-28CW, ES 15 ES1-521-48YQ, ES 15 ES1-521-63DV, ES 15 ES1-521-82FG, ES 15 ES1-521-C2KX, ES 15 ES1-521-C3YS, ES 15 ES1-521-C5UL, ES 15 ES1-521-P5SA, ES 15 ES1-521-P84G, ES 15 ES1-521-P9GT, ES 15 ES1-522, ES 15 ES1-522-20BF, ES 15 ES1-522-21EM, ES 15 ES1-522-22SU, ES 15 ES1-522-27GP, ES 15 ES1-522-282T, ES 15 ES1-522-45ZR, ES 15 ES1-522-47T8, ES 15 ES1-522-61GZ, ES 15 ES1-522-62NG, ES 15 ES1-522-63H5, ES 15 ES1-522-84WU, ES 15 ES1-522-89FV, ES 15 ES1-531, ES 15 ES1-531-C030, ES 15 ES1-531-CORH, ES 15

ES1-531-C13G, ES 15 ES1-531-C1EQ, ES 15 ES1-531-C1ZS, ES 15 ES1-531-C2KX, ES 15 ES1-531-C3CC, ES 15 ES1-531-C3HE, ES 15 ES1-531-C5UL, ES 15 ES1-531-C616, ES 15 ES1-531-C6GG, ES 15 ES1-531-C75L, ES 15 ES1-531-C787, ES 15 ES1-531-C7KL, ES 15 ES1-531-C8DA, ES 15 ES1-531-C8S7, ES 15 ES1-531-C8WJ, ES 15 ES1-531-C9H1, ES 15 ES1-531-P1K6, ES 15 ES1-531-P1N8, ES 15 ES1-531-P416, ES 15 ES1-531-P5SA, ES 15 ES1-533, ES 15 ES1-533-C19X, ES 15 ES1-533-C1X4, ES 15 ES1-533-C242, ES 15 ES1-533-C3VD, ES 15 ES1-533-C504, ES 15 ES1-533-C5W1, ES 15 ES1-533-C6G5, ES 15 ES1-533-P1YQ, ES 15 ES1-533-P270, ES 15 ES1-533-P6NL, ES 15 ES1-533-P98X, ES 15 ES1-571, ES 15 ES1-571-30C1, ES 15 ES1-571-31XM, ES 15 ES1-571-336F, ES 15 ES1-571-33VV, ES 15 ES1-571-P1VN, ES 15 ES1-571-P2SC, ES 15 ES1-571-P4KB, ES 17 ES1-731, ES 17 ES1-731-C0PC, ES 17 ES1-731-C11Z, ES 17 ES1-731-C169, ES 17 ES1-731-C2G9, ES 17 ES1-731-C2S6, ES 17 ES1-731-C5TV, ES 17 ES1-731-C6ME, ES 17 ES1-731-C7FL, ES 17 ES1-731-C849, ES 17 ES1-731-C8VZ, ES 17 ES1-731-C91J, ES 17 ES1-731-C930, ES 17 ES1-731-P1S4, ES 17 ES1-731-P1SA, ES 17 ES1-731-P1TL, ES 17 ES1-731-P1YA, ES 17 ES1-731-P3NH, ES 17 ES1-731-P4A6, ES 17 ES1-731-P6GB, ES 17 ES1-731-P7RK, ES 17 ES1-731-P892, ES 17 ES1-731-P8H6, ES 17 ES1-731-P9RR, ES 17 ES1-731G, ES 17 ES1-731G-P0Q6, ES 17 ES1-731G-P10G, ES 17 ES1-731G-P11W, ES 17 ES1-731G-P1EN, ES 17 ES1-731G-P1LM, ES 17 ES1-731G-P1MC, ES 17 ES1-731G-P27Y, ES 17 ES1-731G-P29J, ES 17 ES1-731G-P30C, ES 17 ES1-731G-P3KZ, ES 17 ES1-731G-P3R7, ES 17 ES1-731G-P4E6, ES 17 ES1-731G-P5DH, ES 17 ES1-731G-P5UR, ES 17 ES1-731G-P5YY, ES 17 ES1-731G-P7JP, ES 17 ES1-731G-P93D, ES1-111, ES1-111-C56A, ES1-111M, ES1-111M-C40S, ES1-111M-C7DE, ES1-111M-C9LS, ES1-111M-C9VZ, ES1-131, ES1-131-C4ZS, ES1-131-C595, ES1-131-C8RL, ES1-512, ES1-512-C1PW, ES1-512-C5YW, ES1-512-P18H, ES1-512-P1SM, ES1-512-P9GT, ES1-520, ES1-520-31S4, ES1-520-37C7, ES1-520-37LW, ES1-520-39SQ, ES1-520-54E9, ES1-523, ES1-523-20DG, ES1-523-20HU, ES1-523-20R6, ES1-523-20VK, ES1-523-21EW, ES1-523-21G8, ES1-523-21UQ, ES1-523-22PQ, ES1-523-22YE, ES1-523-23P3, ES1-523-23TN, ES1-523-24CW, ES1-523-24HN, ES1-523-24VJ, ES1-523-24Z1, ES1-523-25SD, ES1-523-26CR, ES1-523-26EF, ES1-523-26QC, ES1-523-26S0, ES1-523-27BM, ES1-523-27BZ, ES1-523-28DU, ES1-523-28GQ, ES1-523-28PR, ES1-523-28YK, ES1-523-29N8, ES1-523-29RQ, ES1-523-29XU, ES1-523-41EW, ES1-523-42D3, ES1-523-42E9, ES1-523-42KP, ES1-523-43CV, ES1-523-43L0, ES1-523-44QS, ES1-523-45LC, ES1-523-46M4, ES1-523-46TK, ES1-523-46ZB, ES1-523-47XW, ES1-523-49C0, ES1-523-60LS, ES1-523-61MR, ES1-523-62DS, ES1-523-64AT, ES1-523-66YN, ES1-523-67R1, ES1-523-68NA, ES1-523-69WD, ES1-523-69ZM, ES1-523-80IF, ES1-523-80JF, ES1-523-80Q4, ES1-523-80UW, ES1-523-81GW, ES1-523-81JN, ES1-523-81RC, ES1-523-81VF, ES1-523-82TN, ES1-523-82ZR, ES1-523-83B7, ES1-523-83X9, ES1-523-83XH, ES1-523-84W1, ES1-523-85EF, ES1-523-85RN, ES1-523-85WM, ES1-523-86DK, ES1-523-87ME, ES1-523-87Q4, ES1-523-87TU, ES1-523-87UW, ES1-523-87ZV, ES1-523-88G4, ES1-523-88GL, ES1-523-88M5, ES1-523-88XF, ES1-523-89KN, ES1-523-89VM, ES1-523-89XL, ES1-524, ES1-524-21RZ, ES1-524-23ZQ, ES1-524-66EE, ES1-524-90JM, ES1-524-93KE, ES1-524-94UK, ES1-524-95JC, ES1-524-95P9, ES1-524-97H3, ES1-524-97JM, ES1-524-97L7, ES1-524-98UA, ES1-524-99LF, ES1-524-99UN, ES1-524-99WS, R11 R3-131T, R13 R7-371T, R13 R7-372T, R14 R5-471T, R3-131T, R3-131T-C1EW, R3-131T-C1YF, R3-131T-C1Z2, R3-131T-C62X, R3-131T-C770, R3-131T-C8X9, R3-131T-P2R8, R3-131T-P6G7, R3-131T-P73T, R3-131T-P9J9, R5-471T, R5-471T-50UD, R5-471T-52EE, R5-471T-534X, R5-471T-53MJ, R5-471T-59CW, R5-471T-74LX, R5-471T-79YN, R7-371T, R7-371T-50V5, R7-371T-52EL, R7-371T-55DJ, R7-371T-57SN, R7-371T-59ZK, R7-371T-71XP, R7-371T-762R, R7-371T-76UV, R7-372T, R7-372T-54TM, R7-372T-758Q, R7-372T-77LE,

Pojemność baterii:
Typ ogniwa:
Zastępuje baterie:

R7-372T-79F2, V11 V3-111, V11 V3-111P, V3-111P, V3-111P-C0T9, V3-111P-C1UO, V3-111P-C3YJ, V3-111P-C3Z1, V3-111P-C9Z3, V3-111P-P06A, V3-111P-P1K3, seria Chromebook 11CB3-111, CB3-111-C0B7, CB3-111-C1CA, CB3-111-C1RS, CB3-111-C2WP, CB3-111-C3VG, CB3-111-C4FC, CB3-111-C4GD, CB3-111-C4HT, CB3-111-C4P2, CB3-111-C5D3, CB3-111-C61U, CB3-111-C670, CB3-111-C6NE, CB3-111-C6SG, CB3-111-C8U3, CB3-111-C8UB, CB3-111-C999, CB3-111-C9DJ, CB3-111-C9K2, CB3-111-C9PJ, seria Chromebook 13C810, C810-T78Y, C810-T7FP, C810-T7ZT, C810-T9CA, C810-T9ZP, CB5-311, CB5-311-T0B2, CB5-311-T1UU, CB5-311-T677, CB5-311-T7NN, CB5-311-T9B0, CB5-311-T9XM, CB5-311-T9Y2, seria Chromebook 15C910-54M1, C910-C37P, C910-C453, seria Spin 1SP113, SP113-31, SP113-31-C1YD, SP113-31-P0ZN, seria Spin 3SP315, SP315-51, SP315-51-54MW, SP315-51-59GL, SP315-51-79NT, seria Spin 5SP513, SP513-51, SP513-51-31MQ, SP513-51-55ZR, SP513-51-5616, seria Swift 3SP314, SP314-51, SP314-51-564Y, SP314-51-M90J, seria TravelMateB115, B115 B115-M, B115-M-27KD, B115-M-41RQ, B115-M-C1YD, B115-M-C99B, B115-MP, B115-MP-C23C, B115-MP-C2TQ, B115-MP-C5DV, B115-MP-P0CP, B115-MP-P7X8, X349, X359, GatewayNE511, NE512, NE513, NE527 2200 Li-poly 4ICP5/57/80, AC14B13J, AC14B13K, AC14B18J, AC14B18K, AC14B3K, KT.0040G.004, KT0030G.004